Instrucciones de montaje / Einbauanleitungen / Instructions de montage / Fitting instructions / Montagehandleiding

Antes de montar la pieza de repuesto, hay que asegurarse de que las 4 tuercas hexagonales están en la posición más baja
Vor dem Einbau des Ersatzteils sicherstellen, dass sich alle 4 Sechskantmuttern in der untersten Position befinden
Before fitting the replacement part, make sure all the 4 hexagonal nuts are in the lowest position
Avant de monter la pièce de rechange, assurez-vous que les 4 écrous hexagonaux sont dans la position la plus basse
Voordat u het vervangende onderdeel monteert, moet u ervoor zorgen dat alle vier de zeskantmoeren in de laagste positie staan

Zona de entrada / Einlassbereich / Zone d'entrée / Inlet area / Inlaatgebied



Zona intermedia / Zwischenbereich / Zone intermédiaire / Intermediate area / Tussenliggend gebied

Zona de salida / Auslassbereich / Zone de sortie / Outlet area / Uitlaatgebied